

PINK

COSMETICS

PINK PROFESSIONAL WAX HEATER 1000 ML



IT Manuale di istruzioni

PINK PROFESSIONAL WAX HEATER 1000 ML

INTRODUZIONE

PINK Professional Wax Heater 1000 ml è un dispositivo di riscaldamento professionale ideale per il riscaldamento di tutti i tipi di cera depilatoria e paste depilatorie di zucchero. Abbiamo prestato particolare attenzione alla sicurezza del nostro dispositivo che è conforme a tutti gli standard europei pertinenti.

ATTENZIONE: Questo dispositivo può essere riscaldato a temperature molto elevate. Per evitare lesioni leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta.

PARTICOLARITÀ

- Prodotto europeo di alta qualità - prodotto in Italia esclusivamente per la PINK Cosmetics GmbH
- Riscaldamento velocissimo e uniforme (il prodotto depilatorio viene riscaldato direttamente nello scaldacera, non è necessario alcun contenitore in alluminio separato)
- Maneggevolezza quando si lavora con Strip Wax grazie alla staffa attaccabile per eliminare la cera in eccesso
- Regolatore della temperatura sul lato frontale del dispositivo per facile utilizzo
- Facile da pulire

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA

- Non lasciare mai acceso lo scaldacera quando vuoto
- Non lasciare mai acceso lo scaldacera durante la notte
- Se la cera già liquida viene fatta bollire nel riscaldatore per più di 15 minuti alla massima temperatura impostata, può causare danni al riscaldatore. Questo non è coperto dalla garanzia.
- Non toccare il prodotto depilatorio o l'alluminio del riscaldatore quando caldi (rischio di ustioni!)
- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Se il dispositivo non funziona correttamente durante il processo di riscaldamento, scollegare la spina immediatamente e contattare la PINK Cosmetics GmbH
- Mai aprire il dispositivo da soli - esiste rischio di scossa elettrica. Solo i tecnici autorizzati dalla PINK Cosmetics GmbH possono accedere alle parti all'interno del dispositivo. Per riparazioni o ulteriori informazioni si prega di contattare la PINK Cosmetics GmbH.
- Mai utilizzare lo scaldacera se la spina o il cavo di alimentazione risultano danneggiati, se si nota un malfunzionamento del dispositivo, se il dispositivo è caduto e/o danneggiato oppure se il dispositivo viene a contatto con l'acqua
- Lasciare raffreddare completamente il dispositivo prima di riporlo

INSTALLAZIONE

Aprire il coperchio della scatola e rimuovere il dispositivo. È consigliabile conservare la confezione originale nel caso in cui sia necessario restituire il dispositivo in futuro. Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie liscia, piatta e solida. Non esporre a luce solare diretta ed evitare l'esposizione in un ambiente polveroso. L'alimentazione di rete deve essere conforme ai requisiti legali e deve essere idonea per il dispositivo.

ATTENZIONE: Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua o in zone umide.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Versare il prodotto depilatorio direttamente nel riscaldatore
2. Accendere il dispositivo e posizionare il regolatore della temperatura all'impostazione 4 per circa 10 minuti (a seconda della temperatura dell'ambiente e la quantità/consistenza del prodotto depilatorio)
3. Impostare la temperatura al valore raccomandato per il prodotto depilatorio ad es:
 - Next Generation Wax: impostazione 2 – 2,5
 - StripAway Wax: appross. impostazione 2,5
 - PINK Sugar Paste: impostazione 1,5 – 2


Nota bene: Le impostazioni ed i tempi indicati sono approssimativi per circa 300 g di prodotto (riscaldatore pieno a circa 1/3). Questi valori possono variare in funzione della temperatura ambientale, dalla consistenza del prodotto depilatorio e dalla quantità di prodotto nel contenitore. Prima di applicare il prodotto depilatorio sulla cliente è consigliabile provare il prodotto sul lato interno del polso dell'operatore per assicurarsi che lo stesso abbia una temperatura sicura e confortevole.

PULIZIA

Dopo l'uso pulire lo scaldacera con un detergente speciale/dispositivo di rimozione della cera ad es. PINK Wax Solvent. I residui di cera sono facili da rimuovere dalla superficie del riscaldatore mentre il dispositivo è ancora caldo. Assicurarsi di aver scollegato il dispositivo prima di pulirlo.

NOTA BENE: Utilizzare solo prodotti per la pulizia studiati per rimuovere la cera.

SPECIFICHE TECNICHE

- 230 V, 50-60 Hz
- 160 watt
- Temperatura massima: 170 °C
- Contenitore in alluminio lucidato
- Corpo in PBT autoestingente
- Staffa in acciaio inox
- Capacità: 1000 ml
- Questo dispositivo scaldacera è conforme alle seguenti direttive
 - Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) 2011/65/UE - Direttiva Delegata (UE) 2015/863
- Il dispositivo ha certificazione CE ed è contrassegnato con la marcatura CE.
- Il simbolo  indica che lo smaltimento di questo dispositivo deve essere conforme alle normative locali.

GARANZIA

La garanzia del produttore è valida per 12 mesi dalla data dell'acquisto alle seguenti condizioni:

- Per tutte le riparazioni coperte dalla garanzia fornire la ricevuta di vendita datata ed i dettagli di contatto
- Non sono coperti dalla garanzia i danni di cui sotto:
 - Collegamento del dispositivo alla tensione elettrica errata o al tipo di corrente errata.
 - Caduta del dispositivo, negligenza, smontaggio, uso improprio (vedi anche la sezione di "Linee guida per la sicurezza")
 - Riparazioni o modificazioni effettuate da un'azienda elettrica non certificata.
- Se il numero di matricola è danneggiato, manomesso o rimosso, tutte le garanzie non sono valide.
- La garanzia non copre la normale usura.

RECLAMI

In caso di reclamo, si prega di inviare un'e-mail al nostro servizio clienti all'indirizzo service@pink-cosmetics.com



PINK Professional Wax Heaters



**PINK PROFESSIONAL
SINGLE ROLL-ON WAX HEATER**



**PINK PROFESSIONAL
TRIPLE ROLL-ON WAX HEATER**



**PINK PROFESSIONAL
WAX HEATER 200 ML**



**PINK PROFESSIONAL
WAX HEATER 450 ML**



**PINK PROFESSIONAL
WAX HEATER 800 ML**



**PINK PROFESSIONAL
WAX HEATER 1000 ML**



Waxing at its BEST!



social.pink-cosmetics.com



pink-waxing-academy.de



pink-cosmetics.com



shop.pink-cosmetics.com



800 – 89 76 39

